

METODY MIARECZKOWANIA

DR PHOSTERIL D.25

Metodyka miareczkowania:

1. Pobrać 10 ml roztworu roboczego **DR PHOSTERIL D.25** przeznaczonego do badania.
2. Dodać 3 krople fenoloftaleiny 1%.
3. Miareczkować roztworem NaOH 0,1 Mol/litr, aż do momentu zmiany koloru roztworu.
4. Ilość dodanych ml roztworu NaOH (VmlNaOH) pomnożyć przez współczynnik V=0,123

$$\mathbf{X\% = 0,123 \times VmlNaOH}$$

