

## METODY MIARECZKOWANIA

### DR FOAM FORTE

#### Metodyka miareczkowania:

1. Pobrać 10 ml roztworu roboczego **DR FOAM FORTE** przeznaczonego do badania.
2. Dodać 3 krople fenoloftaleiny (lub tymoloftaleiny) 1%.
3. Miareczkować roztworem HCL 0,1 Mol/litr, aż do momentu zmiany koloru roztworu.
4. Ilość dodanych ml roztworu HCL (VmlHCL) pomnożyć przez współczynnik  $V=0,067$

$$\underline{X\% = 0,067 \times VmlHCL}$$