

## METODY MIARECZKOWANIA

### DR PHOSTERIL D.25

#### Metodyka miareczkowania:

1. Pobrać 10 ml roztworu roboczego **DR PHOSTERIL D.25** przeznaczonego do badania.
2. Dodać 3 krople fenoloftaleiny 1%.
3. Miareczkować roztworem NaOH 0,1 Mol/litr, aż do momentu zmiany koloru roztworu.
4. Ilość dodanych ml roztworu NaOH ( $V_{\text{mlNaOH}}$ ) pomnożyć przez współczynnik  $V=0,123$

$$\underline{X\% = 0,123 \times V_{\text{mlNaOH}}}$$